

# STANLEY®

## Entretien et Utilisation

Nous vous remercions d'avoir acheté un produit Stanley®!  
Vous trouverez ci-dessous des renseignements utiles pour profiter au maximum de votre nouveau produit Stanley.

### MISE EN GARDE :

Ne passez pas votre tasse au micro-ondes!

Ne remplissez pas trop votre tasse avec une boisson chaude. Elle pourrait déborder et vous brûler.

Gardez-la hors de portée des enfants lorsqu'elle contient un liquide chaud.

Pour éviter les fuites, assurez-vous que le couvercle est complètement vissé avant de vous en servir.

Ne l'utilisez jamais avec des liquides ou des aliments gazeux ou en fermentation.

Ne l'utilisez jamais pour des aliments pour bébés ou pour enfants contenant des produits laitiers.

### Mode d'emploi :

Pour ouvrir le couvercle afin de la remplir :

Tenir la tasse et tourner le couvercle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour l'enlever complètement.

Pour l'ouvrir afin de boire à travers le couvercle :

Tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre de 90 à 180 degrés.

Pour refermer le couvercle après l'avoir remplie :

Remettre le couvercle en place et tourner dans le sens des aiguilles d'une montre et le serrer.

Pour refermer l'ouverture du couvercle permettant de boire :

Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour refermer le couvercle hermétiquement.

### Entretien et utilisation de votre nouveau produit :

Laver toutes les pièces à l'eau savonneuse tiède avant de l'utiliser.

Pour nettoyer votre tasse : Retirez le centre du couvercle du couvercle en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le centre se dévise. Laver à l'eau tiède et un détergent doux. Laisser tremper cinq minutes. Vider l'eau savonneuse et rincer à l'eau tiède. Laver avec un détergent doux et un chiffon doux humide ou une éponge, puis essuyer. Si l'intérieur est taché, utiliser un mélange de bicarbonate de soude et d'eau tiède. Laisser tremper une heure sans le couvercle avant de bien la rincer.

En cas de taches difficiles, la remplir d'une solution d'eau tiède et de bicarbonate de soude et la laisser tremper toute la nuit, sans trop serrer le couvercle/bouchon. Ce procédé fait des merveilles.

Ne jamais utiliser d'eau de Javel ni de détergent contenant du chlore pour la nettoyer.

### **NE PAS METTRE AU LAVE-VAISSELLE**

**Garantie:** Les produits Stanley sont garantis exempts de défauts de matériel et de fabrication et d'offrir une bonne conservation thermique si les conseils d'utilisation sont respectés. Cette garantie ne couvre pas les éléments ni un mauvais fonctionnement résultant d'un accident ou d'une modification du produit. L'utilisation du lave-vaisselle annule la garantie.

Pour toute question concernant ce produit ou tout autre produit Stanley: [info@stanley-pmi.com](mailto:info@stanley-pmi.com).